



ADRESY

R300 - ODCZYT STATUSU
R304 - ODCZYT Z 12C NA D0
R308 - ODCZYT DANYCH Z PAMIĘCI

W300 - WPIS KONFIGURACJI PRACY (4 BITY)
W304 - STEROWANIE 12C

